

Zustand der Multifunktions-LED auf der **Rückseite des Lautsprechers** prüfen:

→ LED leuchtet **GRÜN** → Lautsprecher in Ordnung

→ LED leuchtet **ORANGE** → Lautsprecher muss zurückgesetzt werden!!

Lautsprecher zurücksetzen:

1. Schalten Sie den Lautsprecher **AUS** ①.
2. Drücken Sie gleichzeitig die **BASS + und - Tasten** ⑤ auf der Rückseite und schalten den Lautsprecher wieder **EIN**.
3. Die Multifunktions-LED leuchtet orange
→ lassen Sie ca. 1 Sekunde nach dem Einschalten die **BASS-Tasten** wieder los.

LED sollte jetzt **GRÜN** leuchten und alle Werkseinstellungen sind wieder aktiv.

